RELEASED 07/Feb/2024 20:28:24 GMT

	LEGEND	
DEVICE	DESCRIPTION	LINE
DESIGNATION	DESCRIPTION	NUMBER
2JB1	JUNCTION BOX	27
1S1	DISCONNECT SWITCH	29
3B1	FAN MOTOR	33
1T1	TRANSFORMER	37

D	EVICE PREFIX LOCATION CODE
AREA	LOCATION
1	LH CONTROL PANEL
2	LH END POCKET
3	AIR SECTION
4	RH END POCKET
5	TOP ACCESS PANEL
6	FIELD INSTALLED
7	RH CONTROL BOX E-HT

MARNING

HAZARDOUS VOLTAGE! HAZARDOUS VOLIAGE! DISCONNECT ALL ELECTRIC POWER INCLUDING REMOTE DISCONNECTS AND FOLLOW LOCK OUT AND TAG PROCEDURES BEFORE SERVICING, INSURE THAT ALL MOTOR CAPACITORS HAVE DISCHARGED STORED VOLTAGE. UNITS WITH VARIABLE SPEED DRIVE, REFER TO DRIVE INSTRUCTIONS FOR CAPACITOR DISCHARGE. FAILURE TO DO THE ABOVE BEFORE SERVICING COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY.

TENSION DANGEREUSE!

TENSION DANGEREUSE: COUPER TOUTES LES TENSIONS ET OURRI LES SECTIONNEURS À DISTANCE, PUIS SUIVRE LES PROCÉDURES DE VERROUILLAGE ET DES ÉTIQUETES AVANT TOUTE INTERVENTION. VÉRIFIER QUE TOUS LES CONDENSATEURS DES MOTEURS SONT DÉCHARGÉS. DANS LE CAS D'UNITÉS COMPORTANT DES ENTRAINEMENTS À VITESSE VARIBLE, SE REPORTER AUX INSTRUCTIONS DE L'ENTRAINEMENT POUR DÉCHARGER LES CONDENSATEURS. NE PAS RESPECTER CES MESURES DE NE PAS RESPECTER CES MESURES DE PRÉCAUTION PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES POUVANT ÊTRE

IVOLTAJE PELIGROSO! DESCONECTE TODA LA ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSO LAS DESCONEXIONES REMOTAS Y SIGA LOS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE Y ETIQUETADO ANTES DE PROCEDER AL SERVICIO. ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS CAPACITORES DEL MOTOR HAYAN DESCARGADO EL VOLTAJE ALMACENADO. PARA LAS UNIDADES CON EJE DE DIRECCIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES PARA LA DESCARGA DEL CONDENSADOR. FL NO. REALIZAR LO ANTERIORMENTE EL NO REALIZAR LO ANTERIORMENTE INDICADO, PODRÍA OCASIONAR LA MUERTE O SERIAS LESIONES PERSONALES.

NOTICE

USE COPPER CONDUCTORS ONLY! UNIT TERMINALS ARE NOT DESIGNED TO ACCEPT OTHER TYPES OF CONDUCTORS. FAILURE TO DO THE ABOVE COULD RESULT IN EQUIPMENT DAMAGE.

AVIS

N'UTILISER QUE DES CONDUCTEURS EN CUIVRE! LES BORNES DE L'UNITÉ NE SONT PAS CONÇUES POUR RECEVOIR D'AUTRES TYPES DE CONDUCTEURS. FAIRE DÉFAUT À LA PROCÉDURE CI-DESSUS PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.

AVISO

IUTILICE ÚNICAMENTE CONDUCTORES DE COBRE! LAS TERMINALES DE LA UNIDAD NO ESTÁN DISEÑADAS PARA ACEPTAR OTROS TIPOS DE CONDUCTORES. NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES PUEDE PROVOCAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

3. ALL FIELD WIRING MUST BE IN ACCORDANCE VOLTAGE SELECTION WITH THE NATIONAL ELECTRIC CODE (NEC), DIGIT STATE AND LOCAL REQUIREMENTS. DESCRIPTION DIGIT VALUE 120V/ 1 PHASE POWER SUPPLY DG08 1 MORTELLES 208V/ 1 PHASE POWER SUPPLY 5. FIELD POWER SUPPLY CONDUCTORS MUST HAVE DG08 2 208V/ 3 PHASE POWER SUPPLY DG08 3 MINIMUM 90C INSULATION. DG08 4 240V/ 1 PHASE POWER SUPPLY IVOLTAJE PELIGROSO 240V/ 3 PHASE POWER SUPPLY 277V/ 1 PHASE POWER SUPPLY DG08 5 6. USE COPPER CONDUCTORS ONLY. DG08 6 \langle 7] attach equipment ground (4). 480V/ 3 PHASE 4 WIRE POWER SUPPLY DG08 8 SINGLE PHASE SELECTIONS: HUV DIGIT 12 & 13 (COIL CONFIGURATION) = AA,AB,AC,AD,AE,H1,H2,H3,H4,H5,H6, K1,K2,DA,DC,DD,DE,DK,R1,R2,G0,GK,GA NON ELECTRIC HEAT COILS SEE NAMEPLATE FOR VOLTAGE L1 or L2 DG08 = 1,6L1 or L2 DG08 = 2,42JB1 1S1 6 <u>∔</u>< 7 LEQUIPMENT GROUND 1J19-1 TEST PLUG. \geq FACTORY 1J19-2 USE ONLY. \rightarrow 3B1 1P18-2 1P18-1J18-2 1J18-1J14 - 12 PJ R ل P4 P10 Ρ2 -≪ 1P14−1 1J14-3 ≪ 1P14-3 · · · 1T1 ≪ LINE 110; 1U3 J2-10 (RPM) 24V -≪ LINE 113; 1U3 J2-5 (PWM) <u>≪1P14-2</u> — LINE 75; 1U1 J15-1 (24VAC) 1J14-2 ____ LINE 76; 1U1 J15-2 (GND) 1,114-4

REPLACES	TRANE THIS DRAWING IS PROPRETARY AND	23114198
REVISION DATE	THS DRAWING IS PROPRETARY AND SHALL NOT BE COPED OR ITS CONTENTS DISCLOSED TO CUTSIDE PARTIES WITHOUT THE WRITTEN	SCHEMATIC DIAGRAM
DRAWN BY	CONSENT OF THE TRAVE COMPANY	UC400-B, SYMBIO 400-B
H. GAO	OTRANE	POWER SCHEMATIC
DATE	SIMILAR TO	HORIZONTAL UNIT VENT
17-JAN-2024		

55 — 56 — 57 — 58 — 59 —

NOTES:

1. UNLESS OTHERWISE NOTED, ALL SWITCHES ARE

SHOWN AT 25' C (77' F), AT ATMOSPHERIC PRESSURE, AT 50% RELATIVE HUMIDITY, WITH ALL UTILITIES TURNED OFF, AND AFTER A NORMAL SHUTDOWN HAS OCCURRED.

2. DASHED LINES INDICATE RECOMMENDED FIELD WIRING

BY OTHERS. DASHED LINE ENCLOSURES AND/OR

DASHED DEVICE OUTLINES INDICATE COMPONENTS PROVIDED BY THE FIELD. PHANTOM LINED ENCLOSURES INDICATE ALTERNATE CIRCUITRY OR

AVAILABLE SALES OPTIONS. SOLID LINES INDICATE

WIRING BY TRANE CO.

1—

2 —

4 —

5 -

6 —

7 —

8 -

9 —

10 —

11-

12 —

13 —

14 —

15 -16 -17 —

18 — 19 -20 —

21—

22 — 23 — 24 — 25 —

26 -

27 —

28 —

29 —

30 —

31-

32 —

33 -

34 —

35 —

36 —

37 —

38 -39 —

40 -

41-

42 — 43 — 44 — 45 — 46 — 47 -48 — 49 — 50 — 51— 52 — 53 — 54 —

60 — 61— 62 — 63 —

64 — 65 — 66 —

67 — 68 — 69 — 70 —

71— 72 —

73 —